

DRY FLEX® **IN** 2-in-1 150 ml

Für Holzreparaturen im Innenbereich



DRY FLEX®

IN

Hinweise für den Gebrauch der neuen 150 ml 2-in-1 Kartusche

- Zum Auspressen dieser neuen 150 ml Kartusche ist eine (EASY•Q™) Kittpistole erforderlich.
- Die schwarze Unterseite ist in der Kartusche verankert und kann hierdurch nicht verloren gehen.
- Die A + B Komponenten sind in der Kartusche wie folgt untergebracht: A-Komponente äußerer Ring, B-Komponente im Kern.
- Um das richtige Mischungsverhältnis zu erzielen, kommt erst ein Stück B-Komponente aus der Kartusche und danach erst die A-Komponente. Dies ist normal und gilt für jede Dosierung.
- Entsorgen Sie daher nicht das erste Stück der beige B-Komponente, sondern vermischen Sie dieses Material sorgfältig mit der weißen A-Komponente.
- Gemischte und ausgehärtete Produktüberschüsse können als Restmüll entsorgt werden.

Querschnitt Kartuschenaufbau:

